



ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 取扱説明書(保証書付)

ND-NBZS

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また本書は保証書も兼ねております。お読みになった後も大切に保管
いただくよう宜しくお願い申し上げます。

本体

本体展開図



内容物：本体 1個、取扱説明書(本紙)

仕様

- ・寸法：φ30×高さ49mm
- ・重量：143g
- ・ネジサイズ：G3/4
- ・耐熱温度：50℃
- ・材質：本体/真鍮 クロムメッキ
コア:TND61015/ABS樹脂
パッキン・Oリング/EPDM

製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

洗濯機の給水口のネジサイズが G3/4 の全自動洗濯機に取り付けが可能です。
(二槽式洗濯機には取り付けできません。)

※水圧を確保できないところではナノバブルを発生することができません。
(最低使用水圧：0.1MPa)

最低使用水圧とは、ナノバブルを発生することができる最低の水圧です。ナノバブルの発生効率を
保証するものではありません。

通常の洗濯で落ちにくい汚れが、すべてきれいになるものではありませんので、市販の洗剤を併用
してください。

本製品は、ナノバブルを発生させるものであり、泡沫水栓のような白濁した水は出ません。
洗濯槽の汚れが剥がれ、黒っぽい付着物が洗濯物につく事があります。洗濯後のすすぎを十分に
おこなってください。

水路がせまくなるため、洗濯時間が延びることがあります。

保証書

品名	ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用		品番	ND-NBZS
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 1年間			
お客様	お名前	TEL		
	ご住所 〒			
販売店	店名 住所 TEL			

この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生した場合、下記無償修理規定に従って無償修理をおこなうことをお約束するものです。修理をご依頼の際は、この保証書に必要事項(お買い上げ日・お名前・ご住所・電話番号)をご記入の上、販売証明書等お買い上げ日の確認できる書類を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
 - 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償の修理となります。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- <無償修理規定>
1. 取扱説明書及び本書の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理いたします。
 2. 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ホ) 相互接続に対する推奨のない製品へ接続した場合。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 取扱説明書及び本書で禁止されている取り扱いをされた場合。
 - (リ) 使用に伴う摩耗や劣化、パッキンなど消耗部品の交換。
 3. 修理依頼品を修理窓口へ直接送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理の依頼はお受けしておりません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

問い合わせ窓口 日本電興株式会社 〒486-0912 愛知県春日井市高山町 2-31-5
フリーダイヤル：0120-996-187 受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00
(土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く)

取り付けかた

- 本製品は、全自動洗濯機の給水口に取り付け、ナノバブルを発生させる製品です。

洗濯機の給水口のネジサイズがG 3/4の全自動洗濯機に対応しています。タテ型洗濯機、ドラム式洗濯機に取り付けができます。

一般家庭の上記洗濯機の給水口に接続する製品です。それ以外の用途にはご使用にならないでください。上水道水以外は通水しないでください。(温泉水・井戸水の使用禁止)

取り付けのご注意

- 取り付けの際は、ゴム手袋などの保護具を付けてください。ネジが鋭利になっており、指を切るなどのけがの恐れがあります。
- 無理やり取り付けしないでください。ネジ山がきちんと噛み合っていない状態で取り付けると、ネジ山が傷ついたり破損する恐れ、水漏れの原因になります。
- 本製品を取り付ける際は、給水栓(蛇口)を閉めてからおこなってください。
- 本製品を取り付けた後は、給水栓(蛇口)をゆっくり開けて洗濯機の試運転をおこない水漏れが無いかを確認してください。

使用上のご注意

- 洗濯を終えたあとは、毎回給水栓(蛇口)を閉じてください。
- 定期的に、ゆるみがないかを確認してください。強く締め付けられていないと洗濯機の振動などでネジがゆるみ水漏れの原因になります。
- 凍結することがある場所で使用する場合は、凍結予防を実施してください。
- 金属製のたわしやブラシは使用しないでください。水漏れ・故障の原因になります。
- 誤った取り付け・分解・改造はしないでください。水漏れ・故障の原因になります。

